



## Renault Master Phase 3

Kastenwagen L2H2 3,5t  
2,5dCi 88kW (120PS)

### Allgemein

Verkaufsbezeichnung Deutschland	Master Kastenwagen Phase 3
VDS-Code / Bestellcode SEDRE	FG E1 223 16
Anzahl Sitze (inklusive Fahrer)	3

### Motorisierung

Typ	2,5 dCi 120
Zylinder	4
Kraftstoffart	Diesel
Anordnung	Reihe
Einspritzart	Common Rail Direkteinspritzung
Bohrung x Hub in mm	89 x 99
Verdichtung	17,1 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Leistung in kW (PS) (W)	88 (120)
Hubraum in cm <sup>3</sup> (W)	2.464
bei U/min (Leistung)	3.500
maximales Drehmoment in Nm nach EEC	300
bei U/min (Drehmoment)	1.500
Inspektion alle....km	30.000

### Bremsen

Bremse vorn	Scheibenbremsen innenbelüftet
Bremse hinten	Scheibenbremsen

### Massen

Leergewicht inklusive Fahrer min.-max. in kg	1.969
zulässiges Gesamtgewicht in kg (W)	3.500
Nutzlast inklusive Fahrer in kg (W)	1.531



## Renault Master Phase 3

Kastenwagen L2H2 3,5t  
2,5dCi 88kW (120PS)

Nutzlast min.-max. bei max. Auflastung in kg	1.531
zulässige Achslast vorn in kg	1.850
zulässige Achslast hinten in kg	2.060
zul. Anhängelast (gebremst) in kg, 12% Steigung (W)	2.000
zulässiges Gesamtgewicht des Zuges in kg (W)	5.500
zul. Anhängelast (ungebremst) in kg	750

### Verbräuche / Abgasverhalten

Abgasnorm	Euro4
-----------	-------

### Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit in km/h	144
-------------------------------	-----

### Getriebe

Anzahl der Gänge	6
Schaltung	Manuell
Übersetzung 1. Gang	4,18
2. Gang	2,24
3. Gang	1,39
4. Gang	0,90
5. Gang	0,71
6. Gang	0,64
Rückwärtsgang	3,89
Differentialübersetzung	4,19

### Bereifung

Reifen	225/65 R16
--------	------------

### Lenkung

Wendekreis zw. Bordsteinen in m	13,75
---------------------------------	-------



## Renault Master Phase 3

Kastenwagen L2H2 3,5t  
2,5dCi 88kW (120PS)

### elektrische Anlage

Bordspannung in V	12
Lichtmaschine / Stromstärke in A	150
Batteriekapazität in Ah	95

### Abmessungen / Volumina / Flächen

Tankvolumen in l	100
max. Laderaumvolumen in m3 (W)	10,8

### Abmessungen in mm

A = Radstand	3.578
B = Außenlänge	5.399
C = Überhang vorne	862
D = Überhang hinten	959
E = Spurweite vorne	1.740
F = Spurweite hinten	1.725
G = Außenbreite ohne Spiegel (W)	1.990
G1 = Außenbreite inkl. Spiegel	2.359
H = Außenhöhe	2.493
J = Beladehöhe hinten	541
K = Bodenfreiheit	150
Q = Laderaumhöhe (W)	1.912
Y1 = Innenbreite Hecktüre unten	1.515
Y2 = Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.282
Y3 = Laderaumbreite / Pritschenbreite innen	1.764
Y4 = Innenbreite Schiebetüre(n)	1.099
Z = Höhe / lichte Höhe Hecktüre / Bordwandhöhe innen	1.874
Z1 = Laderaumlänge / Pritschenlänge innen (W)	3.214
Z2 = Höhe / lichte Höhe Schiebetüre(n)	1.800



## Renault Master Phase 3

Kastenwagen L2H2 3,5t  
2,5dCi 88kW (120PS)

### Preis

Preisstand

08.12.08



## Renault Master Phase 3

Kastenwagen L2H2 3,5t  
2,5dCi 88kW (120PS)

### Masszeichnung



